

DYE-LOC

Color-bleed Prevention



No-Bleed Rinse

BRIDGEPOINT®

SYSTEMS

- ✓ Residential Carpet
- ✓ Commercial Carpet
- X Upholstery
- X Oriental Rugs

6.5 RTU pH

X = Primary Use ✓ = Secondary Use

Reduce the Risk

Use Dye-Loc on upholstery and rugs you suspect may color-bleed. Follow the directions on the back panel and start cleaning delicate rugs and upholstery confidently.

Contents: One U.S. Gallon (3.79 Litres)

- Water-based fixing agent for direct and reactive dyes.
- Significantly improves both washfastness and crockfastness of dyed cellulosic and protein fabrics and their blends.
- Provides an anti-static quality to the treated textile.

DIRECTIONS:

Procedure for Cleaning Oriental Rugs that may bleed.

1. Test rug for colorfastness. Pretest procedure below on small section of back of rug before proceeding.
2. If you think rug may bleed, add 3 oz. Dye-Loc per gallon of warm water. Apply with professional sprayer.
3. Prespray rug with Fabric Prespray diluted 1 to 8 with warm water.
4. Rinse and extract with up to 3 ounces of Dye-Loc for each gallon in your rinse water.

Test textile (fabric) for colorfastness.

If bleeding is not instantaneous, prespray with Bridgepoint Fabric Prespray, agitate, then add 3 oz. Dye-Loc per gallon warm/hot water and extract through machine as normal. Quick dry.

If bleeding is instantaneous, prespray fabric

with Dye-Loc (3 oz. per gallon warm/hot water). Dry foam application with Bridgepoint Upholstery Shampoo, then agitate with natural sponge. Extract with Dye-Loc as described above.

INGREDIENT DISCLOSURE: Water, Textile Fixing Polymer, Carbonyl Diamine, Biocide.

INSTRUCCIONES:

Prebe la tela para asegurarse que los colores no se destiñan.

Si los colores no se destiñen inmediatamente, aplique un rociado preliminar de Bridgepoint Fabric Prespray, agítelo en la superficie y luego añada 3 onzas de Dye-Loc por galón (23 ml por litro) de agua tibia/caliente y extráigalo usando la máquina de la forma acostumbrada. Séquelo rápidamente.

Si los colores sí se destiñen inmediatamente, aplique un rociado preliminar a la tela usando Dye-Loc (3 onzas por galón [23 ml por litro] de agua tibia/caliente). Aplique una espuma seca con Bridgepoint Upholstery Shampoo, luego agítela con una esponja natural. Extráigalo con Dye-Loc tal como se describió anteriormente.

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER: Seller's and manufacturer's liability for any and all losses or damages resulting from any cause whatsoever shall in no event exceed the purchase price of this product, with respect to which losses or damages are claimed. Before using, the user shall determine the suitability of this product for its intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith. Go to www.bridgepoint.com/sds for additional safety, regulatory and liability information.

WARNING!



Keep out of reach of children.

HAZARD STATEMENTS:
Causes serious eye irritation.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear eye protection/ face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

ATENCIÓN!



Mantener fuera del alcance de los niños.

INDICACIONES DE PELIGRO:
Provoque una sévère irritation des yeux.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Utilizar protección para la cara y los ojos. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico.

AVERTISSEMENT!



Tenir hors de portée des enfants.

MENTIONS DE DANGER:
Provoque une sévère irritation des yeux.

CONSEILS DE PRUDENCE:
Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

Made in the USA with globally sourced materials.

Hecho en los USA con materiales de origen mundial.

Fabriqué aux USA avec des matériaux provenant du monde entier.

See Safety Data Sheet (SDS):
www.bridgepoint.com/sds
for additional safety and regulatory information.

Ver al Safety Data Sheet (SDS) en
www.bridgepoint.com/sds
para mas información de seguridad y reglas.

Another fine product from Bridgepoint Systems
4282 South 590 West, Salt Lake City, UT 84123
1-3680 Odyssey Drive, Mississauga, ON L5M 0Y9
www.bridgepoint.com | 800-658-5314

